

Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.
 Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.
 Align the notches in the processor with the notches on the socket.
 Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.
 Lower the load plate as it rests on the CPU.
 Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap.
 Carefully close and latch the lever.

保護用ソケットカバーをCPUソケットから垂直に持ち上げて取り外します。
 プロセッサのノッチ(凹み)をソケットのノッチにそろえます。
 プロセッサをまっすぐに下ろして、ソケットにはめ込んでください。その際にプロセッサを斜めにしたまま下ろすとソケットにはめ込まない可能性があります。
 ロードプレートを下ろしてCPUの上においてください。
 ソケットレバーを再び後ろに引いて、ロードプレートの先端が肩付ねしの頭頂部の下にしっかりと嵌り込んでいることを確認してください。
 慎重に閉めてレバーをロックで留めてください。

Retire la tampa protectora do soquete da CPU em um movimento vertical.
 Puxe a alavanca do soquete e a placa de carga será levantada automaticamente.
 Alinhe as ranhuras do processador com as do soquete.
 Abaixar o processador verticalmente no soquete sem incliná-lo ou deslizar-lo pelo soquete.
 Abaixar a placa de carga para que ela se apoie na CPU.
 Puxe a alavanca do soquete novamente para assegurar que a ponta da placa de carga se encaixe sob a tampa com rosca do resbalão.
 Feche e trave cuidadosamente a alavanca.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Socket, indem Sie ihn nach oben abheben.
 Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung öffnet sich automatisch.
 Bringen Sie die Einbautungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Übereinstimmung.
 Legen Sie die CPU in einer geraden Abwärtsbewegung in den Socket, ohne sie zu verkippen oder seitwärts zu verschieben.
 Klappen Sie die Halterung zurück, sodass sie auf den CPU liegt.
 Ziehen Sie den Hebel der Socketverriegelung zurück, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der Halterung unter dem Kopf der Zapfenverschraubung befinden.
 Verriegeln Sie den Hebel wieder.


垂直向上移除CPU Socket 保護蓋。
 將固定手柄往回拉，處理器的金屬安裝上蓋將自動升起。
 請確認CPU的金色三角形標記對準了插槽或金屬安裝上蓋上的三角形標記。
 垂直的將處理器輕輕放入插槽，避免用傾斜或滑入的方式。
 將金屬安裝上蓋蓋上。
 拉回固定手柄，並確認金屬安裝上蓋上的兩個尖角分別被嵌入插槽的螺帽下緣。
 小心的特拉手柄鎖緊方向鎖固，扣於鎖固扣上。

垂直向上移除CPU Socket 保護蓋。
 將固定手柄往回拉，處理器的金屬安裝上蓋將自動升起。
 請確認CPU的金色三角形標記對準了插槽或金屬安裝上蓋上的三角形標記。
 垂直的將處理器輕輕放入插槽，避免用傾斜或滑入的方式。
 將金屬安裝上蓋蓋上。
 拉回固定手柄，並確認金屬安裝上蓋上的兩個尖角分別被嵌入插槽的螺帽下緣。
 小心的特拉手柄鎖緊方向鎖固，扣於鎖固扣上。

Retire o protetor do soquete do socket da CPU em posição vertical.
 Mueva hacia atrás la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automáticamente levantará.
 Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.
 Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.
 Baje el plato de carga para y deba de estar apoyándose en el CPU.
 Mueva hacia atrás la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.
 Cierre cuidadosamente la palanca.

Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement.
 Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se soulèvera.
 Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket.
 Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans l'incliner dans le socket.
 Abaissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU.
 Repoussez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous la vis.
 Fermez et verrouillez avec précaution le levier.

Quitte el cubierto protectora del socket del CPU en posición hacia arriba.
 Mueva hacia atrás la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automáticamente levantará.
 Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.
 Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.
 Baje el plato de carga para y deba de estar apoyándose en el CPU.
 Mueva hacia atrás la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.
 Cierre cuidadosamente la palanca.



Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle on the processor.
 Install your processor's heatsink and fan.

プロセッサの中心部に小さな豆粒大の熱ペースト一滴を塗ります。プロセッサの放熱板とファンを設置します。


Appliquez une petite goutte de pate thermique, de la taille d'un petit pois, sur le milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Applique una gota pequeña de pasta térmica del tamaño de una arveja no meo do processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroßen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Mitte des Prozessors auf. Installieren Sie den Kühlkörper und den Lüfter für den Prozessor.


請於兩個處理器正中央塗上豌豆大小水滴狀的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。

請于两个处理器正中央涂上豌豆大小水滴状的散熱膏，隨後安裝處理器散熱片和風扇。



Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.
 ひとつのキーボードのプラグをUSBポートまたはPS/2ポートに差し込みます。

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.
 Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.
 Conecte um teclado a uma porta USB ou PS/2.
 Schließen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
 請連接一個鍵盤到USB接頭或PS/2接頭。
 請連接一個鍵盤到USB接口或PS/2接口。



Insert your graphics card into the PCI-E slot.
 Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

挿入グラフィックス・カードをPCI-Eスロット。
 モニターをグラフィックス・カードの出力コネクタに接続します。

Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E.
 Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.

Inserte la tarjeta gráfica en la ranura PCI-E.
 Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gráfica.

Insira sua placa de vídeo no slot PCI-E.
 Conecte um monitor ao conector de saída da placa de vídeo.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-Steckplatz.
 Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

將您的顯示卡安裝於PCI-E插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出接頭。
 將您的顯示卡安裝於PCI-E插槽。將顯示器接上顯示卡的輸出接口。



Connect from power supply
 電源に接続します

Brancher l'alimentation
 Conecte desde la Fuente de Alimentación

Conecte o cabo que vem da fonte de alimentação
 Anschluss vom Netzteil

另一端連接電源供應器
 另一端連接電源供應器

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary depending on the hard disk drive and graphics card's power requirements.

電源コネクターのプラグをグラフィックス・カードとハードディスク・ドライブの両方に差し込みます。電源コネクターのタイプはハードディスク・ドライブおよびグラフィックス・カードの電力要件によって異なります。


Connectez les câbles d'alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de la tarjeta gráfica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco duro y la tarjeta gráfica.

Conecte os conectores de energia à placa de vídeo e à unidade de disco rígido. Os tipos de conectores de energia variam dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rígido e da placa de vídeo.

Schließen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhängig vom Festplatten-Typ und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

請將顯示卡和硬碟機接上電源連接線。電源連接線的類型將取決於硬碟機和顯示卡的接頭類型。
 請將顯示卡和硬碟機接上電源接口。電源連接線的類型必須與硬碟和顯示卡的接口類型一致。



Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).
 DIMMを適切なDIMMスロットに挿入します(裏側参照)。



Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre côté).

Instale los módulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro lado).

Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).


Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckplätze (siehe andere Seite).

將記憶體模組安裝於適當的記憶體插槽(請參考背面)。
 將內存模塊安裝到適當的內存模塊插槽(請參考背面)。



SATA Connection
 SATA接続
 Conexión SATA
 SATA Conexión
 Conexão SATA
 SATA Anschluss
 SATA插槽
 SATA连接头

Connect one hard drive disk to the SATA Connector.
 ひとつのハードドライブ・ディスクをSATAコネクタに接続します。
 Conectez un disque dur au connecteur SATA.
 Conecte el disco duro a las conexión SATA.
 Conecte uma unidade de disco rígido ao conector SATA.
 Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.
 連接一顆硬碟機至SATA插槽。
 連接一顆硬碟到SATA接口。



Press the onboard Clear CMOS button
 搭載のクリアー CMOSボタンを押します

Effectuer un Clear CMOS
 Presione el botón de borrador el CMOS (onboard Clear CMOS)
 Pressione o botão onboard de Limpar CMOS
 Drücken Sie auf den On-Board-CMOS-Lösch-Schalter
 按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕

Press the Power Button
 電源ボタンを押します

Appuyez sur le bouton
 Presione el botón de Power (Encendido)
 Presione o botão de energia
 Drücken Sie auf den Power-Schalter.
 按一下電源按鈕

Make sure your power supply's power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard.

パワーサプライの電源スイッチがOFFになっていることを確認した上で、24-Pin ATX 電源コネクタと8-Pin CPU 電源コネクタをマザーボードに接続してください。


Assurez que l'interrupteur de votre alimentation est en position arrêt et connectez votre câble d'alimentation 24 broches et le câble d'alimentation 8 broches à la carte mère.

Asegúrese que el botón de la fuente de alimentación este en la posición OFF y después continúe conectando el conector de alimentación ATX 24-pines y los uno de 8-pin de la CPU a la placa madre.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentação esteja na posição DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia ATX de 24 pinos e os um conector de energia da CPU de 8 pinos à placa-mãe.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard.

請先確定您電源供應器的電源開關已關閉，再連接24-pin ATX 電源連接線及8-pin CPU 電源連接線至主機板上。
 請先確定您電源供應器的電源開關是否已關閉，再連接24pin ATX 電源連接線及8pin CPU 電源連接線至主板上。



On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.

電力供給装置上で、電源スイッチをONにします。マザーボードのLEDが点灯します。搭載のクリアー CMOSボタンを一回押します。次に電源ボタンを押して、システムへの電源を入れます。この最終段階では、モニターにPOST画面が表示されます。

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l'écran POST.

En la fuente de alimentación dévuelta al interruptor hasta la posición ON. Los LEDs ahora serán encendidos en la Placa Madre. Presione el botón de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botón de Power (Encendido) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora debería recibir el POST en su pantalla.

Na fonte de alimentação, coloque o interruptor de energia na posição LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderão na placa-mãe. Pressione o botão onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botão de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estágio final, você deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Drücken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

切換電源供應器上的開關至 ON 的位置，主機板上的LED燈會亮起，按一下主機板上的清除CMOS資料功能按鈕，再按一下電源開關以啟動系統。此時，恭喜您，系統已啟動且畫面上應該正常出現BIOS的POST程序。

切换电源供应器上的开关至 ON 的位置，主板上的LED灯会亮起，按主板上的清除CMOS按钮，再按电源开关按钮以启动系统。此时，恭喜您，系统已启动且画面上应该正常出现BIOS的POST程序。

(CPU Socket 1155 • Zócalo de CPU 1155 • Socket de CPU 1155 • Soquete de CPU 1155 • CPU Socket 1155 • Socket 1155 中央處理器插槽 • 中央處理器腳座1155針) CPU Socket 1155

8 Pin 12v Power (8 Pin 12v 電源) (Alimentación 12v a 8 broches) (Poder 8 Pin 12v) (8 Pin 12V-Stromanschluss) (8 Pin 12V電源插頭) (8 Pin 12V電源)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

(CPUファンヘッダー • Connecteur ventilateur CPU • Conector para Abanico del CPU • Encaixe do ventilador da CPU • CPU Lüfter-Anschluss • CPU風扇電源插頭 • 中央處理器風扇頭)

CPU Fan Header

(EVGA EZ 電圧 • Voltagem EZ EVGA • EVGA EZ-Spannungsgleichung • 主板電壓調節 • EVGAのEZ電圧)

Fan Header

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

1155/1156 CPU Cooler Mounting Holes (1155/1156 CPU 冷卻ファンの固定穴 • Troux CPU Socket 1155/1156 • Agujeros de montaje 1155/1156 CPU • Orificios de montaje da CPU 1155/1156 • Socket 1155/1156 CPU Lüfter Montagebocher • 1155/1156 CPU 散熱風扇固定孔 • 1155/1156 CPU 散熱風扇固定孔)

CMOS Clear (CMOS クリア • Bouton Clear CMOS • Borrar el CMOS • Limpar CMOS • CMOS-Lösch-Schalter • CMOS清除鍵/按鈕 • 清除CMOS)

Power Button (電源ボタン • Bouton Power • Botón de Power (Premier) • Debug-LED-Anzeige • Power-Schalter • 開機按鈕 • 電源并夾按鈕)

Reset Button (リセットボタン • Bouton Reset • Botón de Reset (Reiniciar) • Botón Reset • Reset-Schalter • 重開機按鈕 • 重新自動按鈕)

Post LED (エラーコードLEDを表示する • LED Post • Debug-LED-Anzeige • 七段顯示器指示燈 • 开机自检指示燈)

24 Pin ATX Power (24 Pin ATX 電源 • Câble d'alimentation ATX à 24 broches • Alimentación 24 Pin ATX • Conector de energía de 24 pines ATX • 24-Pin-ATX-Stromanschluss • 24 Pin ATX電源插頭 • 24 Pin ATX電源)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Marvell

Intel

SATA III/6G Ports (SATA III/6G ポート • Connecteurs SATA III/6G • Puertos SATA III/6G • Portas SATA III/6G • SATA III/6G Anschlüsse • SATA III/6G 插槽 • SATA III/6G 插口)

SATA III/3G Ports (SATA III/3G ポート • Connecteurs SATA III/3G • Puertos SATA III/3G • Portas SATA III/3G • SATA III/3G Anschlüsse • SATA III/3G 插槽 • SATA III/3G 插口)

BIOS Select Jumper (BIOSの選択ジャンパー • Sélecteur de BIOS • BIOS Auswahl-Jumper • BIOS選擇器接頭 • BIOS選擇器接頭)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

PC Speaker (PC スピーカー • Haut-parleur PC • Boina PC • Alto-falante do PC • PC-Systemlautsprecher • 蜂鳴器 • 蜂鳴器)

USB 2.0 Headers (USB 2.0 ヘッダーコネクタ • Connecteurs USB 2.0 • Conectores para USB 2.0 • Conectores para header USB 2.0 • USB 2.0 Anschlüsse • USB 2.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

PCI-E x16/x8 (PCI-E x16/x8 Steckplatz • PCI-E x16/x8 插槽 • PCI-E x16/x8 插槽)

PCI-E x8 (PCI-E x8 Steckplatz • PCI-E x8 插槽 • PCI-E x8 插槽)

SPDIF (SPDIF Anschluss • SPDIF 音源插頭)

Front Audio Header (フロントオーディオコネクタ • Connecteur Audio • Conector de audio frontal • Encaixe de audio frontal • Front-Panel-Audio-Anschluss • 前置音源插頭 • 前置音源插頭)

PCI-E x4 (PCI-E x4 Steckplatz • PCI-E x4 插槽 • PCI-E x4 插槽)

PCI-E x1 (PCI-E x1 Steckplatz • PCI-E x1 插槽 • PCI-E x1 插槽)

USB 2.0 Headers (USB 2.0 ヘッダーコネクタ • Connecteurs USB 2.0 • Conectores para USB 2.0 • Conectores para header USB 2.0 • USB 2.0 Anschlüsse • USB 2.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

Fan Header

USB 3.0 Header (USB 3.0 ヘッダーコネクタ • Connecteur USB 3.0 • Conector para USB 3.0 • Encaixe para o header USB 3.0 • USB 3.0 Anschluss • USB 3.0 擴充針腳 • USB 2.0 接口連接器)

(ファンヘッダー • Connecteur ventilateur • Conector para Abanico • Encaixe do ventilador • Lüfter-Anschluss • 風扇電源插頭 • 風扇頭)

DIMM Installation:

- One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.
Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3.
Four DIMMs: If using 4 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1, 2, 3 and 4.
ATTENTION: EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage. This will support long term stability.



- DIMM 1つ: DIMMを1つ(単一チャンネル)使う場合は: DIMM スロット 1 に設置します。
DIMMを2つ: DIMMを2つ(二重チャンネル)使う場合は: DIMM スロット 1 および 3 に設置します。
DIMMを4つ: DIMMを4つ(二重チャンネル)使う場合は: DIMM スロット 1, 2, 3および4 に設置します。
注意: DIMM電圧の設定をする場合、EVGA の推奨は1.65V 以下です。これは長期安定をサポートします。

- Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 3.
Quatre DIMMs: Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1, 2, 3, et 4.
ATTENTION: EVGA recommande d'appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM. Ceci maintiendra la stabilité à long terme.

- Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1 y 3.
Cuatro DIMMs: Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1, 2, 3 y 4.
ATENCIÓN: EVGA recomienda aplicar 1.65v o menos al programar el Voltaje DIMM. Esto proveraá estabilidad en el sistema a largo plazo.

- Uma DIMM: Se estiver usando 1 DIMM (Canal único), instale no: Slot de DIMM 1.
Duas DIMM: Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1 e 3.
Quatro DIMMs: Se estiver usando 4 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1, 2, 3 e 4.
ATENÇÃO: A EVGA recomenda o uso de 1,65V ou menos para a voltagem da DIMM. Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.

- Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul für Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1.
Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule für Dual-Channel-Betrieb in Steckplätze 1 und 3.
Vier DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule für Dual-Channel-Betrieb in Steckplätze 1, 2, 3 und 4.
ACHTUNG: EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen. Dadurch wird die Systemstabilität auf lange Sicht verbessert.

- 1個記憶體模組: 若使用1個記憶體模組(單通道), 請安裝至DIMM 1記憶體模組插槽。
2個記憶體模組: 若使用2個記憶體模組(雙通道), 請安裝至DIMM 1和3記憶體模組插槽。
4個記憶體模組: 若使用4個記憶體模組(雙通道), 請安裝至DIMM 1、2、3和4記憶體模組插槽。
注意: EVGA建議設定DIMM記憶體模組電壓為1.65V或更低, 這將使主機板長期處於穩定狀態。

- 1条内存模块: 若使用1条内存模块(单通道), 请安装于DIMM 1内存插槽内。
2条内存模块: 若使用2条内存模块(双通道), 请安装于DIMM 1和3内存插槽内。
4条内存模块: 若使用4条内存模块(双通道), 请安装于DIMM 1、2、3和4内存插槽内。
注意: EVGA 建议将内存模块电压设为小于等于1.65V, 这将有利于主板长期稳定状态。

- Package Contains: EVGA Z75 FTW Motherboard, EVGA Driver Installation CD with EVGA E-LEET, Rear Case I/O Panel, 2 SATA 3G Data Cables, 2 SATA 6G Data Cables, 2 SATA Power Adapters, Visual Installation Guide, Manual.
このパッケージに含まれる内容: EVGA Z75 FTW マザーボード, EVGA E-LEET 付き EVGA ドライブ・インストールCD, リアケースのI/Oパネル, 2 SATA 3G データケーブル, 2 SATA 6G データケーブル, 2 SATA 電源アダプタ, ビジュアル・ガイド, インストール・ガイド.
Cette emballage contient: Carte mère EVGA Z75 FTW, CD d'installation EVGA avec pilotes et EVGA E-LEET, Panneau entrée/sortie arrière, 2 câbles de données SATA, 2 câbles de données 6G SATA, 2 adaptateurs d'alimentation SATA, Guide de l'utilisateur.

- Esta embalagem contém: Placa-mãe EVGA Z75 FTW, CD de instalação de driver EVGA com EVGA E-LEET, Painel de E/S na parte traseira do gabinete, 2 cabos de dados SATA 3G, 2 cabos de dados SATA 6G, 2 adaptadores de energia SATA, Guia de instalação visual, Manual.
Diese Packung enthält: EVGA Z75 FTW-Hauptplatte, EVGA Treiber-Installations-CD mit EVGA E-LEET, Gehäuse-Rückseiten-Anschlussblende, 2 SATA-3G-Datenkabel, 2 SATA-6G-Datenkabel, 2 SATA-Adapter, Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung.
包裝內容: EVGA Z75 FTW主機板, EVGA 驅動程式安裝光碟 (包含EVGA E-LEET), 主機板 I/O 面板, 2 條 3G SATA 數據線, 2 條 6G SATA 數據線, 2 個 SATA 電源插頭, 主裝安裝說明, 安裝手冊.
包裝內容: Placa Madre de EVGA Z75 FTW, CD de instalación del driver con EVGA E-LEET, Panel I/O Posterior del Chasis, 2 cables de datos 3G SATA, 2 cables de datos 6G SATA, 2 adaptadores de alimentación SATA, Guía de Instalación Visual, Manual.

- 1. USB 2.0 Ports
2. Clear CMOS
3. E-SATA Ports
4. USB 3.0 Ports
5. Mini-DisplayPort
6. Optical Port
7. PS/2 Keyboard Port
8. LAN Port (10/100/1000)
9. Audio Ports
1. USB 2.0 ポート
2. クリアー CMOS
3. E-SATA ポート
4. USB 3.0 ポート
5. Mini-DisplayPort
6. 光ポート
7. PS/2 キーボード・ポート
8. LAN ポート (10/100/1000)
9. オーディオ・ポート
1. Connecteurs USB 2.0
2. Clear CMOS
3. Connecteurs E-SATA
4. Connecteurs USB 3.0
5. Mini-DisplayPort
6. Connecteur Optique
7. Connecteur Clavier PS/2
8. Connecteur LAN (10/100/1000)
9. Connecteurs Audios
1. Puerto de USB 2.0
2. Borrar CMOS
3. Puerto de E-SATA
4. Puerto de USB 3.0
5. Mini-DisplayPort
6. Puerto óptico
7. Puerto para el Teclado PS/2
8. Puerto de LAN (10/100/1000)
9. Puerto de Audio
1. Portas USB 2.0
2. Limpar CMOS
3. Portas E-SATA
4. Portas USB 3.0
5. Mini-DisplayPort
6. Porta óptica
7. Porta PS/2 para teclado
8. Porta LAN (10/100/1000)
9. Portas de áudio
1. USB 2.0-Anschlüsse
2. CMOS-Lösch-Schalter
3. E-SATA-Anschlüsse
4. USB 3.0-Anschlüsse
5. Mini-DisplayPort
6. Optical-Anschluss
7. PS/2-Tastaturanschluss
8. LAN-Anschluss (10/100/1000)
9. Audio-Anschlüsse
1. USB 2.0插槽
2. CMOS清除資料按鈕
3. E-SATA插槽
4. USB 3.0插槽
5. Mini-DisplayPort
6. 光纖插槽
7. PS/2 鍵盤插槽
8. 網路線連接埠
9. 音源接頭
1. USB 2.0接口
2. 清除CMOS按鈕
3. E-SATA接口
4. USB 3.0 接口
5. Mini-DisplayPort
6. 光纤接口
7. P/2 键盘接口
8. 网络接口(10/100/1000)
9. 音频接口

EVGA Premium Services (プレミアム・サービス • Services Privilegiés • Servicios Premium • Serviços Premium • Premium-Dienstleistungen • 尊榮服務 • 貴賓服務)
Advanced RMA: Protect yourself and accelerate the RMA process.
MODS RIGS: Show off your rig, post your specs, submit your score, and win big.
MODS RIGS: Zeigen Sie uns Ihre Maschine, machen Sie Angaben zu technischen Daten und Ihren Benchmark-Ergebnissen.
MODS RIGS: Montrez votre système, révélez vos specs, affichez vos scores, et gagnez gros.
MODS RIGS: Mostre seu equipamento, poste as especificações do seu sistema, envie sua pontuação, e ganhe muito.
MODS RIGS: Muestra tu computadora, fija las especificaciones, someter su puntaje, y gane en grande.
MODS RIGS: Mostre tu equipo, muestra tus especificaciones, publica tu puntuación y gana premios.
MODS RIGS: Mostra il tuo sistema, pubblica i tuoi dati tecnici e i tuoi risultati di benchmark.
MODS RIGS: Mostra il tuo sistema, pubblica i tuoi dati tecnici e i tuoi risultati di benchmark.
MODS RIGS: Mostra il tuo sistema, pubblica i tuoi dati tecnici e i tuoi risultati di benchmark.
MODS RIGS: Mostra il tuo sistema, pubblica i tuoi dati tecnici e i tuoi risultati di benchmark.

EVGA Software (ソフトウェア • Logiciel • 軟體 • 軟件)
E-LEET: Easily push the boundaries of your hardware with this exclusive tuning utility.
E-LEET: Pour pousser votre hardware à ses limites avec cette utilité exclusive.
E-LEET: Amplie fácilmente los límites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo.
E-LEET: Amplie as fronteiras do seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitário de tuning.
E-LEET: Steigern Sie die Leistung Ihrer Hardware mit diesem exklusiven Tuning-Programm.
E-LEET: 使用EVGA獨家調整工具，輕易將您的硬體推至極限。
E-LEET: 使用EVGA獨家調整工具，輕易將您的硬體推至極限。
E-LEET: 使用EVGA獨家調整工具，輕易將您的硬體推至極限。
E-LEET: 使用EVGA獨家調整工具，輕易將您的硬體推至極限。
E-LEET: 使用EVGA獨家調整工具，輕易將您的硬體推至極限。

EVGA Support (サポート • Assistance • Soporte • Supporte • 支援 • 技术支持)
Thank you for purchasing an EVGA product. Please remember to register your product at: www.evga.com/register
Para visitar y buscar información sobre preguntas frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ
Para visitar la comunidad EVGA forums visite: forums.evga.com
Para más información sobre estos servicios así como también nuestros términos y condiciones visite: www.evga.com
Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register
Para los últimos drivers y actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers
Para visitar y buscar información sobre preguntas frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ
Para visitar la comunidad EVGA forums visite: forums.evga.com
Para más información acerca de estos servicios así como también nuestros términos y condiciones visite: www.evga.com

EVGA Support (サポート • Assistance • Soporte • Supporte • 支援 • 技术支持)
Obrigado por comprar un producto EVGA. Lembre-se de registrar seu produto no endereço: www.evga.com/register
Para visitar e pesquisar nossa base de conhecimento e FAQs (perguntas mais frequentes) sobre os produtos, acesse: www.evga.com/FAQ
Para visitar os quadros de mensagens da comunidade EVGA, acesse: forums.evga.com
Para más informaciones sobre estos servicios e nuestros términos e condiciones, acesse: www.evga.com
Wir danken Ihnen für den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf: www.evga.com/register
Die neuesten Treiber und Updates finden Sie hier: www.evga.com/support/drivers
Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie hier: www.evga.com/FAQ
Unsere EVGA-Foren finden Sie hier: forums.evga.com
Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier: www.evga.com
非常感謝您購買EVGA的產品，請記得線上註冊您的產品: http://www.evga.com/tw/newreg.asp
關於您的產品最新的驅動程式及更新，請參考: http://www.evga.com.tw/support/drivers/
關於知識庫和產品的問與答，請參考: www.evga.com/FAQ
歡迎蒞臨EVGA專屬社群: http://www.evga.com.tw/forums/
若需要瞭解更多服務資訊及相關條款，請造訪: http://www.evga.com/tw/
非常感謝您購買EVGA的產品，請記得線上註冊您的產品: http://www.evga.com/tw/newreg.asp
关于您的产品最新的驱动程序及更新，请参考: http://www.evga.com.tw/support/drivers/
关于知识库和产品的问与答，请参考: www.evga.com/FAQ
欢迎访问EVGA论坛: http://www.evga.com.tw/forums/
若需要了解更多服务信息及相关资料，请访问: http://www.evga.com/tw/